

Rental

Prislista 2016

*Eltelfer
Lufttelfer
Spaklyftblock
Snabblyftblock
Radiostyrning
Tillbehör*



Bedsab©

BEDSAB

B. EDSTRÖM AB

Lyftredskap & Surrningsmateriel sedan 1970

Innehållsförteckning

Balkklämma	4
Blockvagnar	4
Byggcentral	3
Eltelfrar	2
Fallskyddsutrustning	6
Fatlyftare	6
Kastblock	4-5
Kuggstångsdomkraft	5
Lintalja	4
Lufttelfer	2
Lyftmagnet	4
Motor/skarvkabel	3
Pallgaffel Minilasto	6
Plåtlyfthandske	5
Radiostyrning	2
Snabblyftblock	3
Spaklyftblock	3
Truckdomkraft	5
Universalhuvud	5

*Önskar du information om vårt produktsortiment
kan du se vår webbkatalog på
www.bedsab.se*

*Där kan du också beställa prislistor.
Det går även bra att ringa oss på 08-714 54 30*



Eltelfer 3-fas. 400V. 50Hz med manöverdon

För er som vill slippa en lång elkabel med manöverdon kan vi erbjuda radiostyrning, se nedan

	250 kg	500 kg	1000 kg	1600 kg*	2000 kg	3200 kg*
Parter	1	2	1	1	2	2
Dag 1-10	340	350	380	400	420	440
Dag 11-20	320	330	360	380	400	420
Dag 21-30	300	310	340	360	380	400
Dag 31-	280	290	320	340	360	380
Vikt vid 3 m lyfthöjd	16 kg	17 kg	42 kg	84 kg	47 kg	88 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats

***Kan endast hyras med radiostyrning.**

Lyfthöjd anpassas till kundens behov.

Eltelfer 1-fas. 230V med manöverdon

För er som vill slippa en lång elkabel med manöverdon kan vi erbjuda radiostyrning, se nedan

	250 kg	500 kg
Parter	1	2
Dag 1-10	340	350
Dag 11-20	320	330
Dag 21-30	300	310
Dag 31-	280	290
Vikt vid 3 m lyfthöjd	16 kg	16 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats

Radiostyrning

För radiostyrning till ovanstående eltelfer tillkommer		Pris / dag
Eltelfer	250 kg, 500 kg, 1000 kg, 2000 kg	100:00
Eltelfer	1600 kg, 3200 kg	200:00

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats

Lufttelfer

	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	6000 kg	10 000 kg
Parter	1	1	2	2	1	2
Dag 1-10	360	400	420	490	520	640
Dag 11-20	340	380	400	470	500	620
Dag 21-30	320	360	380	450	480	600
Dag 31-	300	340	360	430	460	580

Minimihyra 5 dagar om inget annat avtalats

Lufttelfer levereras med dimsmörjning.

Rental

BEDSAB
B.EDSTRÖM AB

Motor/Skarvkabel				
				Pris/dag
Skarvkabel	16A	5 x 2,5	25 meter	30:00

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats

Byggcentral			
			Pris/dag
Byggcentral	16A	Med stativ	40:00

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats

Snabblyftblock						
	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg	10 000 kg
Parter	1	1	1	2	2	4
Dag 1-10	50	70	110	250	330	400
Dag 11-20	35	65	100	220	300	370
Dag 21-30	30	60	90	190	270	340
Dag 31-	25	55	80	170	250	320
Vikt vid 3 m lyfthöjd	9,4 kg	11,3 kg	18,3 kg	28,0 kg	45,0 kg	83,0 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats

Spaklyftblock				
	1000 kg	1600 kg	3200 kg	6000 kg
Dag 1-10	70	90	150	210
Dag 11-20	60	80	140	200
Dag 21-30	50	70	130	190
Dag 31-	40	60	120	150
Vikt inkl. 1,5 m lyfthöjd	5,9 kg	8,0 kg	15,0 kg	26,0 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats

Spaklyftblock David		
	250/500 kg	500/1000 kg
Maxlast ton		
Enkel lina	0,25	0,5
Dubbel lina	0,5	1,0
Lyfthöjd meter		
Enkel lina	6,0	9,0
Dubbel lina	3,0	4,5
Dag 1-10	80	100
Dag 11-20	70	90
Dag 21-30	60	80
Dag 31-	50	70
Vikt inkl. 1,5 m lyfthöjd	4,0	6,9

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats





Blockvagnar						
	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg	10 000 kg
Dag 1-10	50	65	95	115	170	250
Dag 11-20	40	55	85	105	160	240
Dag 21-30	30	45	75	95	150	230
Dag 31-	25	40	70	90	145	225
Vikt	8,0 kg	13,0 kg	23,0 kg	31,0 kg	56,0 kg	94,0 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats



Balkklämman		
	2000 kg	5000 kg
Dag 1-10	85	125
Dag 11-20	75	110
Dag 21-30	65	100
Dag 31-	60	90
Vikt	5,0 kg	11,0 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats



Lintalja			
	800 kg Lyft 1200 kg Drag	1600 kg Lyft 2400 kg Drag	3200 kg Lyft 4000 kg Drag
Dag 1-10	90	130	150
Dag 11-20	70	110	130
Dag 21-30	60	100	120
Dag 31-	50	90	110
Vikt exkl. ställina	7,8 kg	15,0 kg	25,7 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats



Lyftmagnet					
	100 kg	300 kg	600 kg	1000 kg	2000 kg
Dag 1-10	160	180	250	350	400
Dag 11-20	140	160	230	330	380
Dag 21-30	120	140	210	310	360
Dag 31-	80	100	170	270	320
Vikt	3,0 kg	10,0 kg	24,0 kg	50,0 kg	125,0 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats



Kastblock för ställina 1-skivig				
	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg
	Max 8 mm	Max 10 mm	Max 16 mm	Max 19 mm
Dag 1-10	30	35	70	110
Dag 11-20	25	30	60	100
Dag 21-30	20	25	50	90
Dag 31-	15	20	40	80
Vikt	1,5 kg	2,6 kg	7,4 kg	11,9 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats

Kastblock för ställina 1-skivig			
	8000 kg	12000 kg	22000 kg
Dag 1-10	165	400	440
Dag 11-20	145	380	420
Dag 21-30	125	360	400
Dag 31-	105	340	380
Vikt	15,0 kg	54,0 kg	90,0 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats

Universalhuvud DEHA	
Typ: 6102	
Dim: 6/10	
Dag 1-10	440
Dag 11-20	420
Dag 21-30	400
Dag 31-	380
Vikt	9,1 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats

Plåtlyfthandske/Skruvklämma		
	500 kg	750 kg
Gripvidd	0-28 mm	0-22 mm
Dag 1-10	225	275
Dag 11-20	205	255
Dag 21-30	185	235
Dag 31-	165	215
Vikt	0,8 kg	3,0 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats

Kuggstångsdomkrafter			
	1500 kg	3000 kg	5000 kg
Dag 1-10	60	80	110
Dag 11-20	50	70	90
Dag 21-30	40	60	80
Dag 31-	30	50	70
Vikt	13,5 kg	21,0 kg	30,0 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats

Truckdomkraft 4000 kg	
Dag 1-10	200
Dag 11-20	180
Dag 21-30	160
Dag 31-	140
Vikt	30,0 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats





Pallgaffel Mini Lasto, hopfällbar	
	1500 kg
Dag 1-10	350
Dag 11-20	330
Dag 21-30	310
Dag 31-	290
Vikt	100,0 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats



Fatlyftare för liggande fat 600 kg	
Dag 1-10	60
Dag 11-20	40
Dag 21-30	30
Dag 31-	20

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats



Fatlyftare för stående fat, max 600 kg	
Dag 1-10	140
Dag 11-20	120
Dag 21-30	110
Dag 31-	100
Vikt	6,9 kg

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats



Fallskyddsutrustning Tak-kit Duraflex	
Dag 1-10	160
Dag 11-20	140
Dag 21-30	120
Dag 31-	100

Minimihyra 4 dagar om inget annat avtalats

Det viktigaste att tänka på vid hyra av eltelfrar är följande:

Vilken maxlast? _____

Vilken lyfthöjd behöver du? _____

1 fas eller 3 fas? _____

Upphängning ögla eller krok? _____

Radiostyrning eller manöverdon? Vid val av manöverdon vilken manöverhöjd önskas? _____

Behöver du kättingsamlare? _____

Vilken miljö och hur ofta kommer dina eltelfrar att användas? _____

Åkvagn-manuell eller eldriven? Vilken balkbredd? _____

Det viktigaste att tänka på vid hyra av snabblyftblock/spaklyftblock:

Vilken maxlast? _____

Vilken lyfthöjd behöver du? _____

Vilken manöverhöjd vid snabblyftblock? _____

Upphängning, balk, ögla eller krok? _____

Behöver du åkvagn? Vilken balkbredd? _____

Behöver du kättingsamlare? _____

Allmänna villkor för maskiner, utrustning och moduler

Angivna priser är i SEK exkl. moms. Reservation för eventuella feltryck i prislistan.

1. TILLÄMPLIGHET

1.1 Dessa villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning utan förare ("Hyresobjekt") och är integrerade i det Hyresavtal som träffats mellan Bedsab ("Uthyraren") och Hyrestagaren. Dessa villkor gäller även vid uthyrning av moduler såsom bodar mm vilka även är benämnda Hyresobjekt.

1.2 Hyrestagarens kvittens av mottagandet av Hyresobjekt utgör accept av dessa villkor.

2. HYRESOBJEKT

2.1 Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på något sätt som riskerar påverka Uthyrarens äganderätt. Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande.

2.2 Hyrestagaren får inte flytta Hyresobjekt till annan arbetsplats än den till Uthyraren angivna och Hyresobjektet får inte nyttjas av annan än Hyrestagaren.

2.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3. AVHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNING

3.1 Hyresobjekt, vars mottagande ska kvitteras, avhämtas hos Bedsab och återlämnas hos Bedsab. Hyrestagaren ansvarar för lastning och lossning. Om Uthyraren åtagit sig att transportera Hyresobjektet ska Hyrestagaren även ersätta transportkostnaderna.

3.2 Vid återlämnande ska Hyresobjekt vara väl rengjort och (med beaktan för normal slitage) i skick som vid uthyrningen. I annat fall äger Uthyraren rätt att på Hyrestagarens bekostnad återställa Hyresobjektet. Hyresobjektet anses återlämnat då retursedel lämnats Hyrestagaren av Uthyraren.

4. HYRESTID

4.1 Hyrestiden börjar löpa fr.o.m. den tidigaste av dagen i Hyresavtalet eller avhämtande tidpunkten. Om bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till den dag då Hyresobjektet återlämnats.

4.2 Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjekt upphör automatiskt vid hyrestidens utgång. Otillåtet nyttjande av Hyresobjekt därefter kan vara förenat med straffansvar.

5. HYRA

5.1 Hyra och minihyra utgår under hyrestiden med belopp enligt Uthyrarens prislista, jämte skatter eller avgifter. Arbetsfri lördag, söndag och helgdag är, med undantag för avtalad kalenderhyra (se uthyrarens prislista), hyresfria. Hyra debiteras under semesterperioder och annan ledighet.

5.2 Dagshyra förutsätter att Hyresobjektet endast används i ett skift om 8 timmar per arbetsdag (enskift). Ytterligare nyttjande medför dubbel dygnshyra enligt prislista. Hyrestagaren skall meddela Uthyraren om Hyresobjektet ska användas mer än i enskift.

6. BETALNING AV HYRA

6.1 Hyra betalas mot faktura vid hyrestidens utgång, eller vid uthyrning för längre tid än en månad, vid varje månadsskifte.

6.2 Betalningsvillkor är 15 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med referensräntan plus 8%.

6.3 Uthyraren har rätt att kräva att Hyrestagaren ställer betryggande säkerhet.

7. SKÖTSEL

7.1 Hyrestagaren ska undersöka Hyresobjektets skick och anmärkning ska meddelas omedelbart.

7.2 Hyrestagaren svarar för Hyresobjektets vård och underhåll och för kostnader för förbrukningsmaterial. Reparation av Hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.

7.3 Uthyraren svarar för sedvanliga besiktningar av Hyresobjektet och Hyrestagaren ska meddela Uthyraren när sådan skall ske. Särskild besiktning eller montage på arbetsplatsen ska bekostas av Hyrestagaren. Uthyraren har rätt att besiktiga Hyresobjektet på arbetsplatsen.

7.4 Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att handha Hyresobjekt. Handhavandeinstruktioner finns och lämnas ut på begäran. Instruktionerna ska följas av hyrestagaren.

8. ANSVAR OCH FÖRSÄKRING

8.1 Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust eller skada och ska, genom allriskförsäkring, hålla Hyresobjektet försäkrat till återanskaffningsvärdet. Förkommer eller skadas Hyresobjektet ska Hyrestagaren omedelbart anmäla detta till Uthyraren.

8.2 Hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som Hyresobjekt tillfogar person eller egendom samt att det åligger Hyrestagaren att hålla Uthyraren skadeslös.

9. DRÖJSMÅL OCH FEL

9.1 Om Hyresobjekt inte fungerar enligt Hyresavtal ska uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter mottaget meddelande därom åtgärda bristen. Hyrestagaren är inte skyldig att betala hyra under sådan period.

10. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER RÖRANDE MODULER

10.1 Hyresobjektet är lös egendom och får inte nyttjas på sätt som innebär att Uthyrarens äganderätt riskerar att upphöra eller på annat sätt belastas. Hyresobjekt får t.ex. inte inskrivas, pantsättas, sammanfogas med fast egendom eller överlåtas av Hyrestagaren.

Föremål som Hyrestagaren installerar i eller tillför Hyresobjekt är och förblir Hyrestagarens lösa egendom. Hyresobjekt får inte hyras ut i andra hand eller nyttjas av annan än Hyrestagaren om inte annat avtalats.

10.2 Hyrestagaren ansvarar för alla nödvändiga tillstånd för placering, användning och borttagande/återställande av Hyresobjekt, samt svarar också för samtliga tillkommande kostnader för uppfyllelse av myndighetskrav med anledning av sådana tillstånd samt för samtliga eventuella skatter till följd av nyttjande av Hyresobjekt.

10.3 Uthyraren äger rätten att vid hyrestidens utgång och på Hyrestagarens bekostnad utföra underhållsarbete för återställande av Hyresobjektet.

10.4 Ansvaret för transport, uppställande och återställande av Hyresobjekt framgår i övrigt i Hyresavtalet.

11. FÖRTIDA UPSÄGNING

11.1 Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i ett väsentligt avseende bryter mot dessa villkor och inte inom 3 dagar efter begäran om rättelse har upphört med avtalsbrottet, eller om den andra parten går i konkurs, ställer in sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, befins sakna utmätningsbara tillgångar eller annars kan antas vara ilikvid eller på obestånd.

11.2 Uppsägs Hyresavtalet i för tid, upphör Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet och Hyrestagaren är skyldig att omedelbart återlämna Hyresobjektet till Uthyraren vid äventyr att Uthyraren återtar Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.

12. ÖVRIGT

12.1 Svensk materiell lag ska tillämpas på Hyresavtalet och dessa allmänna hyresvillkor. Tvist ska avgöras av allmän domstol.

12.2 Uthyrarens ansvar är uttömmande reglerat i dessa villkor och Uthyraren svarar inte i något fall för utebliven vinst, följdskador eller andra indirekta skador samt är Uthyrarens ansvar begränsat till den totala hyresersättning som Uthyraren erhållit.

12.3 Ändringar av, och tillägg till, Hyresavtalet eller dessa villkor ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av behörig företrädare. Hyresvillkoren uppdaterade senast 2013-12-03



BEDSAB

B.EDSTRÖM AB

Lyftredskap & Surringsmateriel sedan 1970

Stallarholmsvägen 32
124 59 Bandhagen, 124 59 Bandhagen
Tel 08-714 54 30, Fax 08-714 77 22
bedsab@bedsab.se
www.bedsab.se